


RF-RGB+W/TL

Sistema di alimentazione e controllo per faretti LED RGB+W con telecomando a radiofrequenza

- Numero faretti led RGB+W al massimo collegabili : collegamento in serie max 6 faretti con un led RGB+W full color o max 2 faretti trititici con 3 led RGB+W full color.

ATTENZIONE:

- Nel caso il numero di faretti led RGB+W da collegare siano superiori a 6 faretti si possono aggiungere più moduli ricevitori che saranno controllati da un unico telecomando RF.



COBB
FIBRE OTTICHE

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

RF-RGB+W/TL

Sistema di alimentazione e controllo per faretti LED RGB+W con telecomando a radiofrequenza

SQR/RGB 20

Modulo ricevitore
SQR/RGB20
12-48VDC


CE IP40



Modulo ricevitore SQR/RGB20

Ingresso 12-48VDC

Nr 6 max Led collegabili per singolo modulo SQR/RGB20



SQR/RGB 21


Telecomando a RF

CE IP40



Telecomando a RF

- ON/OFF pulsanti “O” e “I” (A)
- Selezione singolo colore tramite “anello touch” (B)
- Selezione programmi “Mode” (C)
- ON/OFF “W” luce bianca e regolazione intensità di luce “-“ e “+” (D)
- Regolazione intensità di luce di tutti i colori “B-“ e “B+” (E)
- Regolazione velocità rotazione programmi “S-“ e “S*” (F)
- Regolazione frequenze radio telecomando per controllo differenti aree (G)



TRDC/24/...

Alimentatore 24V
100-240VAC


CE IP40



Alimentatore 24V

Ingresso 100-240VAC

Alimentatore modulo ricevitore
SQR/RGB20



COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it