


RF-RGB+W/PT

Système d'alimentation et de contrôle pour projecteurs LED RGB+W avec panneau tactile à radiofréquence

Nombre maximal de projecteurs LED RGB+W pouvant être connectés : connexion en série de jusqu'à 6 projecteurs avec un LED RGB+W couleur intégrale (full color) ou jusqu'à 2 projecteurs triptyques avec 3 LED RVB+W couleur intégrale (full color).

ATTENTION:

Si le nombre de projecteurs LED RGB+W à connecter dépasse 6, il est possible d'ajouter plusieurs modules récepteurs qui seront contrôlés par un seul panneau tactile.



COBB
FIBRE OTTICHE

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it

RF-RGB+W/PT

Système d'alimentation et de contrôle pour projecteurs LED RGB+W avec panneau tactile à radiofréquence

SQR/RGB 27

Module récepteur
SQR/RGB27
12-48VDC


CE IP40



Module récepteur SQR/RGB27

Tension d'entrée 12-48VDC

Le nombre 6 maximal de LED pouvant être connectées à un module individuel SQR/RGB27



SQR/RGB 26


Panneau tactile à
radiofréquence

CE IP40



PANEL TACTILE RF

- Boutons marche/arrêt "O" et "I" (A) - Réglage de la vitesse des programmes - / luminosité (B)
- Réglage de la vitesse des programmes + / luminosité + (C)
- Marche/Arrêt "W" lumière blanche (D)
- Sélection de scène (E)
- Bague tactile pour le choix des couleurs (F)
- Extinction retardée de 30 secondes (G)
- Sélection des programmes (H)



TRDC/24/...

Alimentation 24V
100-240VAC


CE IP40



Alimentation 24V

Tension d'entrée 100-240VAC

Alimentation du module récepteur
SQR/RGB27



COBB
FIBRE OTTICHE

COBB FIBRE OTTICHE SRL

Via Nelson Mandela, 20 | 24048 Treviolo (BG) | Italy Tel. +39 035 0448601 - Fax +39 035 0448585
info@fibre-ottiche.com - www.fibre-ottiche.it